



Ersatzteile zu:

Spare-parts to:

DASRO

Pos.	Gegenstand	Item	Code
1	Säule rechts	Column right side	55
2	Säule links	Column left side	55
4	Säulenverlängerung	Column extension	47
5	Untere Querverbindung	Lower connection	49
6	Obere Querverbindung	Top connection	49
7	Rollenträger	Caster support	62
	inkl. Pos. 8 / 34 / 35	incl. pos. 8 / 34 / 35	
8	Rollenzentrierung	Centering pin	18
	inkl. Pos. 34 / 35	incl. pos. 34 / 35	
9	Rollenstütze inkl. Pos. 10 / 33	Caster post incl. pos. 10 / 33	62
11	Fuss-Strebe	Foot strut	31
12	Obere Strebe	Top strut	31
13	Untere Strebe	Lower strut	30
14	Fuss	Foot	46
15	Winkel	Angle	28
16	Konsole links	Console left	43
17	Konsole rechts	Console right	43
18	Riegel inkl. Pos. 19	Bolt incl. pos. 19	28
20	Gabelschlüssel	Open wrench	15
21	Abschlussgleiter	Cover	7
22	Bremsrolle	Caster with brake	29
	inkl. Pos. 25 / 26 / 27 / 28	incl. pos. 25 / 26 / 27 / 28	
23	Tragrolle kompl.	Support caster compl.	29
24	Abschlussgleiter	Cover	7
25	U-Scheibe	Washer	5
26	6kt. Schraube M8 x 20	Hex. screw M8 x 20	5
31	Schraube	Screw	5
34	U-Scheibe	Washer	5
35	Federring	Spring washer	5
36	Mutter M8	Nut M8	5
A	6kt. Schraube M8 x 45	Hex. screw M8 x 45	5
B	6kt. Schraube M8 x 90	Hex. screw M8 x 90	5
C	6kt. Schraube M8 x 50	Hex. screw M8 x 50	5
D	6kt. Schraube M8 x 55	Hex. screw M8 x 55	5