



Ersatzteile zu:

Spare-parts to:

BALSI / BALSU

Pos.	Gegenstand	Item	Code
1	Grundplatte	Base plate	39
2	Pressplatte	Pressure plate	23
3	Anschlagplatte	Stop plate	10
4	Distanzbüchse	Bushing	16
5	Stiftschraube M6 x 45	Screw M6 x 45	13
6	Rändelknopf	Knob	15
7	Druckfeder	Spring	10
8	Sprengring	Spacer	5
9	Senkschraube M5 x 16	Screw M5 x 16	5
10	Flachkopfschraube M3 x 6	Srew M3 x 6	5
11	Scheibe dm 6,4/12x1,6	Washer dm 6,4/12x1,6	5