



Ersatzteile zu:

Spare-parts to:

LUNAO

Pos.	Gegenstand	Item	Code
1	Deckel inkl. Pos. 8 / 9 / 10	Cover incl. pos. 8 / 9 / 10	39
2 - 6	Gehäuse	Housing	55
7	Blechschraube dm 2,9 x 6,5	Screw dm 2,9 x 6,5	5
8	Blattfeder inkl. Pos. 9 / 10	Spring plate incl. pos. 9 / 10	8
11	Klammer	Clip	10
12	Pan-Head-Schraube M4 x 8	Pan-Head-screw M4 x 8	13
13	Mutter M4	Nut M4	5
14	LUGLE Glas	LUGLE glass	LUGLE
15	LUFIE Gelatinefilter	LUFIE Gelatin filter	LUFIE
16	Mutter M3	Nut M3	5
17	Pan-Head-Schraube M3 x 12	Pan-Head-screw M3 x 12	5
18	Pan-Head-Schraube M4 x 10	Pan-Head-screw M4 x 10	5
19	Pan-Head-Schraube M4 x 12	Pan-Head-screw M4 x 12	5
20	Pan-Head-Schraube M4 x 35	Pan-Head-screw M4 x 35	5
21	Pan-Head-Schraube M4 x 40	Pan-Head-screw M4 x 40	5
22	U-Scheibe M4	U-Scheibe M4	5
23	Distanzstift dm 6 x 18	Pin dm 6 x 18	5
24	Kette mit Haken	Chain with hook	28
25	Zugentlastung	Tension relieve	12
26	Lampenfassung BY 22 D	Socket	35
27	Isolierplatte	Insulating plate	12
28	Trafo 220 V	Transformator 220 V	71
29	Anschlusskabel mit Stecker	Cable with plug	25
30	Kabelbaum	Cable beam	27
31	Kabelbaum	Cable beam	27
32	Gummitülle	Rubber bush	7
33	Klemme	Binder	5
34	Leistungsschild	Rating plate	8
35	Zahnscheibe zu M4	Washer, theeted M4	5